

【通常の方法で接続】

①画面上の「上方向へスライドして 2データ通信量の表示がされたら、接続語 ロック解除」を行い、画面上の 接続先のスマートフォンやパソコンなどで 赤枠部分がSSIDとパスワードとなります。 SSIDの選択とパスワードを入力します。



②データ通信量の表示がされたら、接続設定ができます。 接続先のスマートフォンやパソコンなどで SSIDの選択とパスワードを入力します。 ※電源をつけてから1分ほどでWiFiの電波を受信できるようになります。 ③接続完了後、 すぐにインターネット をご利用いただけます。



 $(\mathbf{\Sigma})$

 \bigcirc



 \bigcirc

 \bigcirc

【QRコードを読み取り、かんたん接続】

①画面上の「上方向へスライドして ②スマートフォンのカメラでQRコードを ロック解除」を行い、画面上の赤枠部分をタップ。 読み取り、スマートフォンに表示された



 ②スマートフォンのカメラでQRコードを 読み取り、スマートフォンに表示された 黄色枠部分をタップして自動接続します。
 ※一部対応していないスマートフォンもございます。



②画面上の「上方向へスライドしてロック解除」

③Wi-FiネットワークAiR-WiFi_●●●● に接続しますか?の表示が出たら



③画面上のUSBテザリングを

USBケーブルで接続します。



を行い、画面上の「USBテザリング」をタップ。



3回面上の038755222



電池残量が表示されます 4Gill 電波受	を信レベルが表示されます 🔗 持	接続端末数が表示されます
^{データ通信量} の.00 [™] データ通信量:使用したデータ通信量を ご確認いただけます。	 器 設定:言語やディスプ 32定 各種設定の変更が行 	プレイの明るさなど、 えます。
	翻訳:翻訳したい言語 画面下部のボタンを 指定した言語に翻訳:	を画面上部で選択し、 押しながら話すと、 されます。
Wi-Fiホットスポット:周波数帯(5GHz/2.4GHz)の選択ができます。 ※5GHzは屋外でご使用いただけません		
接続端末:接続されている端末をご確認いただけます。また、接続したくない端末をブロックリストに追加できます。		
⊘ ブロックリスト:接続をブロックしている端末をご確認いただけます。また、ブロックリストから解除が行えます。		
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
I. APPの自動アッファートとタリノロート 2. 一部アプリの自動クラワド同期		
USBテザリング:本端末とパソコンをUSBケーブルで接続した後、この機能をONにするとインターネット接続ができます。		
- 〇 ディスプレイ:画面の明るさを調節できます。		
⊕ 言語:言語(英語/中国語/台湾語/香港語/日本語/韓国語)の変更ができます。		
↑ アップデート:本端未のバージョン確認およびアップデートが行えます。		
 		
ご利用に関するよくある質問		
Q <u>フル充電までにどれくらいかかりますか?</u>		
A 充電時の電流に影響されます。2Aの充電器を使用して充電した場合、フル充電までに約4時間かかります。		
Q 充電の持ち時間について		
A バッテリー持続は、最大12時間程度となります。		
Wi-Fi利用中は、WiFi機器のバッテリー消費が早くなりますので、バッテリー持続時間が短くなります。		
複数人での接続、複数台で接続した場合やご利用環境、ご使用時の温度によっては、		
通常よりバッテリー消費が激しくなりますので、予めご了承をお願いいたします。		
Q 通信が途切れる、通信が遅い		

A 下記の方法をお試しください。

ホーム画面 > 設定 > ネットワーク最適化 > ネットワーク最適化とOKボタンをタップする。

Q <u>端末の初期化の方法を教えてください</u>

A 下記の手順で端末の初期化が行えます。

ホーム画面 > 設定 > 端末情報 > 工場出荷状態に戻すとOKボタンをタップする。